

KITS DE RECHARGE POUR GILETS GONFLABLES

Comment identifier le kit de recharge qui convient à votre gilet ?


Quelle tête de percussion ? (ouvrez la housse pour identifier la tête de percussion)	Votre gilet	Le kit de recharge qu'il vous faut
GILET A PERCUSSION MANUELLE		
	Pilot 150 N / Family 150 N Optisafe 150 N Pilot Basic / Pilot Pocket 150 N	40199 
	Pilot 275 N	50374 
GILET A PERCUSSION AUTOMATIQUE, A CARTOUCHE OU PASTILLE DE SEL		
	Pilot Junior 100 N	38429 (cartouche de sel seule : 40255) 
	Pilot 150 N / Pilot Pêche 150 N Family 150 N Optisafe 150 N	40200 (cartouche de sel seule : 40255) 
	Pilot 275 N	50375 (cartouche de sel seule : 40255) 
PERCUSSION AUTOMATIQUE, SYSTEME HYDROSTATIQUE HAMMAR		
	Pilot 150 N Optisafe 150 N	40201 
	Pilot 275 N	50376 

Le kit de recharge comprend :

- Gilets à déclenchement manuel : une bouteille* de CO₂ et un bloqueur de sécurité.
- Gilets à déclenchement automatique à cartouche : une bouteille* de CO₂, une cartouche de sel et un bloqueur de sécurité.
- Gilets à déclenchement automatique à pastille : une bouteille* de CO₂, une pastille de sel et un bloqueur de sécurité.
- Gilets à déclenchement automatique à système hydrostatique Hammar : une bouteille* de CO₂, le mécanisme de déclenchement hydrostatique et une clé.

* Poids de gaz dans la bouteille, par type de gilet :
100 N = 24 g ; 150 N = 33 g ; 275 N = 60 g.



GILETS GONFLABLES ANTÉRIEURS A 2000-2001		
Percussion manuelle		
	Pilot 150 N / Family 150 N Optisafe 150 N Pilot Basic / Pilot Pocket 150 N	25607 
	Pilot 275 N	25608 
Percussion automatique, à cartouche ou pastille de sel		
	Pilot Junior 100 N	25604  (pastille de sel seule : 27743)
	Pilot 150 N Family 150 N Optisafe 150 N	25605  (pastille de sel seule : 27743)
	Pilot 275 N	25606  (pastille de sel seule : 27743)

• Tête de percussion automatique à pastille ou cartouche de sel :

Nous vous conseillons de vérifier la cartouche ou pastille de sel après un entreposage prolongé en milieu humide et, à titre de précaution, de la remplacer au début de chaque saison. Dans ce cas, et dans la mesure où la bouteille de CO₂ n'a pas été percutee, il convient de commander la cartouche ou la pastille de sel seule.

**Pastille de sel
27743**



**Cartouche de sel
seule
40255**



• Tête de percussion hydrostatique Hammar Mécanisme seul de déclenchement Hammar : 42440

Doit être remplacé tous les 4 à 5 ans.

