








Kits de recharge

Comment identifier le kit de recharge qui convient à votre gilet ?

Quelle tête de percussion ? (ouvrez la housse pour identifier la tête de percussion)	Votre gilet	Le kit de recharge qu'il vous faut	Accessoires
GILET À PERCUSSION MANUELLE			
	Pilot 150-165 N, Family, Optisafe, Pilot Basic, Pilot Pocket, Quickfit 150 N	40199	
	Pilot 275 N	50374	
GILET À PERCUSSION AUTOMATIQUE, À CARTOUCHE HYDROSOLUBLE			
	Pilot Junior 100 N, Quickfit Junior	38429	
	Pilot 150-165 N, Family, Optisafe, Quickfit 150 N	40200	
	Pilot IOR	53486	
	Pilot 275 N	50375	
	Pilot 150-165 N	58460	
	Pilot 275 N	61654	
GILET À PERCUSSION AUTOMATIQUE, SYSTÈME HYDROSTATIQUE HAMMAR			
	Pilot 150-165 N, Optisafe, Quickfit 150 N	40201	
	Pilot 275 N	50376	
	Pilot IOR	53487	
	Pilot 150-165 N	58461	
	Pilot 275 N	61634	

Cartouche hydrosoluble seule pour tête de percussion UML 5 : 40255
(remplacement recommandé une fois / an)

Cartouche hydrosoluble seule pour tête de percussion Pro-Sensor : 58505
(remplacement recommandé une fois / an)

Mécanisme seul de déclenchement Hammar A1 : 42440
(remplacement recommandé tous les 4-5 ans)

Mécanisme seul de déclenchement Hammar MA1 : 61671

Gilets antérieurs à 2000-2001
si votre gilet est équipé de l'une de ces têtes de percussion, Rendez-vous sur notre site internet pour obtenir la référence du kit de recharge.



Le kit de recharge comprend :

- Gilets à déclenchement manuel :
une bouteille de CO₂ et un bloqueur de sécurité.
- Gilets à déclenchement automatique à cartouche :
une bouteille de CO₂, une cartouche hydrosoluble et un bloqueur* de sécurité.
- Gilets à déclenchement automatique à système hydrostatique Hammar :
une bouteille de CO₂, le mécanisme de déclenchement hydrostatique et une clé.

Tête de percussion automatique à cartouche hydrosoluble :

Nous vous conseillons de vérifier la cartouche hydrosoluble après un entreposage prolongé en milieu humide et, à titre de précaution, de la remplacer au début de chaque saison. Dans ce cas, et dans la mesure où la bouteille de CO₂ n'a pas été percutée, il convient de commander la cartouche ou la pastille hydrosoluble.







Tête de percussion hydrostatique Hammar :
doit être remplacée tous les 4 à 5 ans.

Poids de gaz dans la bouteille, par type de gilet :
100 N : 24 g
150-165 N : 33 g
150 N + perche IOR : 45 g
275 N : 60 g

* Sauf pour kit de recharge pour tête Pro-Sensor.

Re-arming kits for lifejackets

How to identify the right re-arming kit for your lifejacket ?

Which firing head ? (open the outer cover to identify the type of firing head)	Your lifejacket	The re-arm pack you need to order	Accessories
	MANUAL FIRING LIFEJACKET		
	Pilot 150-165 N, Family, Optisafe, Pilot Basic, Pilot Pocket, Quickfit 150 N.	40199 	
	Pilot 275 N	50374 	
	AUTOMATIC FIRING, WITH WATER-DISSOLVING CARTRIDGE		
	Pilot Junior 100 N, Quickfit Junior	38429 	
	Pilot 150-165 N, Family, Optisafe, Quickfit 150 N	40200 	
	Pilot IOR	53486 	 UML 5 water dissolving cartridge : 40255 (replacement recommended once a year)
	Pilot 275 N	50375 	
	Pilot 150-165 N	58460 	 Pro-Sensor water dissolving cartridge : 58505 (replacement recommended once a year)
	Pilot 275 N	61654 	
	AUTOMATIC FIRING, WITH HAMMAR HYDROSTATIC SYSTEM		
	Pilot 150-165 N, Optisafe, Quickfit 150 N	40201 	
	Pilot 275 N	50376 	 Hammar A1 hydrostatic release mechanism : 42440 (replacement recommended every 4-5 years)
	Pilot IOR	53487 	
	Pilot 150-165 N	58461 	 Hammar MA1 hydrostatic release mechanism : 61671
	Pilot 275 N	61634 	

Re-arming kits include :

- Manual inflation lifejackets :
a CO₂ gas cylinder and a locking clip.
- Automatic inflation lifejackets, with water-dissolving capsule :
a CO₂ gas cylinder, water-dissolving capsule and a locking* clip.
- Automatic inflation lifejackets, with Hammar hydrostatic firing system :
a CO₂ gas cylinder, a hydrostatic release mechanism and an opener.

Automatic firing head with water-dissolving cartridge or capsule :

We advise you to check the cartridge or capsule if your lifejacket has been stored in a damp atmosphere and, as a safety precaution, we recommend the replacement of the cartridge/cylinder at the beginning of the sailing season. In that case (as long as the gas cylinder is intact), you should order the capsule or cartridge alone.

Automatic Hammar hydrostatic firing head :
Should be replaced every 4 to 5 years.

Weight of gas in the cylinder per type of jacket :
100 N = 24 g
150-165 N = 33 g
150 N + IOR dan buoy = 45 g
275 N = 60 g

* Except for re-arming kit for Pro-Sensor firing head.

Lifejacket models prior to 2000-2001 :
If your lifejacket features one of these firing heads, please visit our website to obtain the part number of the appropriate re-arm kit.



HR automatic HR manual

plastimo.com