



Désinfection

WYRITOL

PROFESSIONAL DISINFECTION

LINGETTES DÉSINFECTANTES SURFACES x120



Multi usages
Toutes surfaces

- ✓ Lingettes à usage unique
- ✓ Nettoient et désinfectent en un seul geste les objets et les surfaces
- ✓ Sans rinçage*
- ✓ **Bactéricide, levuricide, virucide**

✓ Bactéricide, levuricide, virucide



LINGETTES DÉSINFECTANTES SURFACES x120

CARACTÉRISTIQUES

- Lingettes à usage unique imprégnées d'une solution désinfectante.
 - Formulées pour limiter les risques de contaminations virales et bactériennes.
 - Nettoient et éliminent bactéries, champignons, virus des surfaces, matériels, mobiliers. Éliminent le virus responsable de la COVID-19
 - Sans rinçage*
 - Recommandées pour la désinfection quotidienne en milieu médical, CHR, collectivités, entreprises (matériel médical, écoles, crèches, tables, sanitaires, portes et poignées, bureaux, claviers, téléphones...).
 - Parfum pin
 - Dimensions : 125 x 200mm (h x l)
- * Rincer à l'eau potable les surfaces en contact alimentaire

| Activités microbiologiques | | Temps d'action |
|----------------------------|---|----------------|
| Bactéricide | EN 16615 | 2 min |
| | EN 1276 EN 13697 | 5 min |
| Lévuricide | EN 16615 | 2 min |
| | EN 1650 EN 13697 | 15 min |
| Virucide | EN 14476 sur HBV, BVDV, H1N1, Herpes, Vaccinia, Rotavirus | 5 min |
| | EN 14476 sur Norovirus, Coronavirus | 15 min |

** En conditions de saleté à 20°C

MODE D'EMPLOI

- A utiliser quotidiennement pour nettoyer et désinfecter en un seul geste toutes les surfaces.
- Les boîtes sont scellées avec un opercule aluminium pour vous garantir un niveau d'imprégnation optimal, sans dessèchement pendant le transport et le stockage.
- Ouvrir le couvercle, ôter l'opercule lors du 1^{er} usage, sortir la lingette.
- Frotter les surfaces avec la lingette
- Laisser agir pendant 2 à 15 minutes selon l'activité souhaitée.
- Inutile de rincer, hors surfaces en contact alimentaire.
- Bien refermer la boîte après chaque usage.

CONDITIONNEMENT

| PRODUIT | CODE PRODUIT | GENCOD | UNITÉS PAR CARTON | CARTONS PAR COUCHE | CARTONS PAR PALETTE | NOMBRE DE COUCHES |
|--|--------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Lingettes désinfectantes surfaces x120 | PV56151004 | 3661295615101 | 12 | 10 | 80 | 8 |

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN ORAPI n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.



225 allée des Cèdres
01150 SAINT-VULBAS
www.proven.fr

N°Azur 0 810 400 402